



X-ORDIS

MULTIFUNKTIONS-ANHÄNGER FÜR TAKTISCHE EINSÄTZE

ZUVERLÄSSIGE TRANSPORTHILFE

Ob in schwer passierbarem Gelände oder auf gerader Strecke - auch voll beladen verliert der BENPACKER X-Ordis (explorative **o**rdnance **d**isposal) Multifunktions-Anhänger nicht so schnell die Bodenhaftung und ist ein verlässlicher Begleiter in taktischen Einsätzen. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten bieten dem Anwender verschiedene Einsatzoptionen. Der Transport von zusätzlichem Einsatzmaterial lässt sich einfach und unkompliziert bewerkstelligen.

VIELSEITIG VERWENDBAR

Dieser leichte Anhänger ist für den Transport von zusätzlichem Einsatzgewicht konzipiert. Mit wenigen Handgriffen ist dieser Multifunktions-Packer ohne Werkzeug faltbar. In Verbindung mit gängigen Rucksäcken nahezu jeder Größe ist er ganz einfach auf dem Rücken tragbar - sowohl in zusammengeklapptem als auch montiertem Zustand. Somit sind bestehende Höhenunterschiede in schwierigem Terrain gut zu überwinden.

SANDWICH-BASIS-PLATTE AUS GEFRÄSTEM ALUMINIUM

Für den wasser- und staubdichten Transport zusätzlichen Einsatzmaterials eignet sich die optional erhältliche Ortlieb-Dufflebag 110L. Diese, mit verstärktem Boden ausgestattete Transporttasche, lässt sich rutschsicher am X-Ordis befestigen. Eine alternative Aufsatzmöglichkeit für dieses Einsatzgerät ist die ca. 5 kg leichte sBase-BOX +100L-Transportbox, die mit zwei Aluminium-Schienen unkompliziert auf der Sandwich-Basis-Platte des Anhängers montiert werden kann. Diese belastbare Trägerplatte wird aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefräst und anschließend pulverbeschichtet.

BENPACKER



TECHNISCHE DATEN

Länge: (zusammengesteckt zum Transport)	1.140 mm
(mit ausgezogener Deichsel)	1.590 mm
Breite: (zusammengesteckt zum Transport):	475 mm
Höhe: (liegend/höchster Punkt):	265 mm
Gewicht: (ohne optionalem Zubehör)	10,9 kg
Zuladung: (bei ausgezogener Deichsel)	max. 40 kg

EIGENSCHAFTEN:

- Geringes Gewicht
- Stabil und belastbar
- robustes Material
- Vielseitig verwendbar
- Erprobt und zuverlässig
- Für amphibische Einsätze geeignet
- Reichhaltiges Zubehör

STRUKTURIERTE ORDNUNG

Das durchdachte Ordnungssystem im Deckel dieser Box ermöglicht mit Hilfe eines Sicherheitsgurtbandes das sichere Fixieren schwerer Gegenstände. Die Befestigung leichter Materialien erfolgt durch textile Gummibänder. Die Wabenstruktur der Boxkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität.

ZUVERLÄSSIGES BREMSSYSTEM

Zwei Deichselgriff-Handbremsen, die mittels Bremsseil zwei mechanische Scheibenbremsen bedienen, sorgen bei jedem notwendigen Haltemanöver für eine zuverlässige Bremsleistung und einem schnellen Halt der Laufräder. Die Steckachsen der Laufräder sind aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt und sorgen für eine hohe Stabilität und Laufruhe.

In der Grundausstattung ohne Zubehör wiegt dieser Anhänger ca. 10 kg (je nach Ausrüstung). Seine Gesamthöhe beträgt in zusammengebautem Zustand 114 cm, die Gesamtbreite 47 cm. Mit umfangreichem Zubehör ist der BENPACKER X-Ordis vielseitig konfigurierbar.



X-ORDIS MULTIFUNKTIONS-ANHÄNGER MIT MONTIERTER ORTLIEB-DUFFLEBAG 110L



X-ORDIS MULTIFUNKTIONS-ANHÄNGER MIT MONTIERTER SBASE-BOX +100L



SANDWICH-BASIS-PLATTE



TAILBONE ABSTELLPLATTE

