



# RE 50-28 M2

## DISRUPTOR

RE 50-28 M2 ist ein modularer, komplett rückstoßfreier Disruptor, der für flüssige, splitternde und feste Projektile (max. Masse 100 g) entworfen wurde. Die Anwendung wird durch eine elektrisch initiierte Kartusche (Kaliber .50) gezündet und kann nahe am Ziel oder mit Distanz zum Zielobjekt eingesetzt werden, um die Gefahr für den Entschärfer zu reduzieren. Das voll ausbalancierte, ringförmige Kompensatorsystem sorgt nicht nur für eine Rückstoßunterdrückung, sondern auch für eine hohe Zielgenauigkeit.

### VORTEILE

- leicht
- rückstoßfrei
- Minimierung von Kollateralschäden
- hohe Zielgenauigkeit
- 0.50 Kartusche
- Adaption an Manipulatorfahrzeugen



### KOMPONENTE      GEWICHT / MASS

Disruptor mit Choke und Lauf	2,6 kg
Mit Mehrpunktstativ	2,9 kg
Mit Mehrpunktstativ, Teleskop- und Laservisier	6,2 kg
Gesamtlänge mit Choke	455 mm
Gesamtlänge mit Rohr	510 mm
Gesamtdurchmesser	76 mm

### SATZINHALTE

- Verschlussmodul
- Verschlussstecker und Eingangssperre
- Kompensator
- Lauf, 28 mm
- Mündung, 28 mm
- Choke
- Universalstange
- Universalschlüssel
- AFP-Lade-Adapter
- Ladewerkzeug (Projektile)
- Reinigungsbürste (Lammwolle)
- Reinigungsbürste für Kompensator
- Reinigungsbürste für Verschluss
- Wasserflasche (1 Liter)
- Leichtes Mehrpunktstativ mit Hebevorrichtung und Aufnahmeblock
- Zielfernrohr mit vierfacher Vergrößerung
- Zwei Laserzielvorrichtungen
- Gesamtgewicht: 12,9 kg
- Maße Transportkoffer: 620 x 490 x 215 mm