



RE 70 M3 PLUS

DISRUPTOR

Der RE70 M3 Plus kann als Disruptor zum Verschuss einer Reihe fester Projektile oder zum Feuern von Flüssigkeiten oder zersplitternden Projektilen verwendet werden (max. Projektilmasse: 290 g). Das System wird durch eine Reihe elektrisch initiiertter Kartuschen (Kaliber .50) gestartet und kann nahe am Ziel oder in erheblichem Abstand davon aufgestellt werden, um die Gefahr für den Entschärfer zu reduzieren. Wird der RE70 M3 Plus mit Abstand zum Ziel genutzt, kann er mit Elastomer-Projektilen, drall stabilisierten Splitterprojektilen oder mit einem einfachen, drall stabilisierten Geschoss verwendet werden.

VORTEILE

- leicht
- rückstoßfrei
- Minimierung von Kollateralschäden
- hohe Zielgenauigkeit
- 0.50 Kartusche
- hohe Durchschlageleistung
- Adaption an Manipulatorfahrzeugen

KOMPONENTE

GEWICHT / MASS

| | |
|--|---------|
| Disruptor mit Rohr | 3,85 kg |
| Disruptor mit Choke | 3,5 kg |
| Mit Mehrpunktstativ, Teleskop- und Laservisier | 9 kg |
| Gesamtlänge mit Choke | 475 mm |
| Gesamtlänge mit Rohr | 540 mm |
| Gesamtdurchmesser | 76 mm |

SATZINHALTE

- Verschlussmodul
- Verschlussstecker
- Eingangssperre
- Kompensator
- Lauf 1" (Wasserschuss)
- Lauf, 40 mm
- Mündung, 40 mm
- Ladewerkzeug (Kompensator)
- Ladewerkzeug (Projektile)
- AFP-Lade-Adapter
- Werkzeugtasche (mit Universalstange und -schlüssel, Reinigungsbürsten, Inbusschlüssel-Set, Verschlusskontakt-Reinigungsprüfer, Laserschlüssel)
- Zielfernrohr mit vierfacher Vergrößerung
- Zwei Laserzielvorrichtungen
- Leichtes Mehrpunktstativ mit Aufnahmeblock
- Gesamtgewicht: 26 kg
- Maße Transportkoffer: 620 x 490 x 215 mm

