



ASSERVATEN- TRANSPORT- BEHÄLTER

ZUR SICHERUNG VON VERDÄCHTIGEN POSTSTÜCKEN

■ GROSSER ASSERVATENTRANSPORTBEHÄLTER

Durchmesser: ca. 56 cm

Höhe: 84 cm

Gewicht: ca. 45 kg

Dieser Asservatentransportbehälter dient der Ablage verdächtiger, mittelgroßer oder großer Poststücke. Er ist aus mehreren Lagen TWARON®-Gewebe gewickelt, als äußerer Abschluss dient eine gummierte TWARON®-Gewebebandage. Die Gewebebandagen sind vertikal und horizontal angeordnet und schaffen so eine Verbindung zwischen dem anti-ballistischen Boden und dem zylindrischen Teil. Zwei seitliche Schlaufen dienen zum Transport mit Haken- und Leinensätzen oder durch einen Fernlenkmanipulator.

■ KLEINER ASSERVATENTRANSPORTBEHÄLTER

Durchmesser: ca. 45 cm

Höhe: 54 cm

Gewicht: ca. 26 kg

Der kleine Asservatentransportbehälter ist für die sichere Ablage kleiner, verdächtiger Poststücke entwickelt worden. Material und Funktionsweise entsprechen dem großen Asservatentransportbehälter. Auf Kundenwunsch sind beide Modelle mit vier Schlaufen lieferbar.



Für die Abdeckung des großen und kleinen Asservatenbehältnisses ist diese aus mehreren Lagen TWARON® gefertigte Sprengdecke (2,2 m x 2,2 m) erhältlich. Ihr mittlerer Bereich wird durch eine TWARON®-Gummilaminat einlage (600 mm x 600 mm) vor einem möglichen Durchschlag geschützt.