



SPLITTERFANG-SCHUTZ

MOBILE ABSCHIRMUNG FÜR
UNTERSCHIEDLICHE EINSATZGEBIETE

MOBILE SCHUTZVORRICHTUNG

Der Splitterfangschutz ist eine mobile Schutzvorrichtung, die einen erweiterten Schutz in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen gewährleistet. Das Material der verschraubten Decke besteht aus TWARON®-Gewebe in einer wasserdichten PVC-Hülle. Es schränkt die Splitterwirkungen einer explodierenden Bedrohung oder von beschleunigten, umherfliegenden Teilen bestmöglich ein.

Getestet wurde die Lösung mit einem 1,1-g-Normsplitter nach STANAG 2920. Die erreichten Werte der unterschiedlichen und getesteten Lösungen liegen bei 400 m/s und 500 m/s.

Der Splitterfangschutz hat folgende Maße:
142,5 cm x 78 cm.

In Abhängigkeit von Einsatzort und Bedrohungsszenario können auch spezielle Sonderwünsche für Kunden gefertigt werden.

