



SPRENGDECKEN

OPTIONAL MIT BALLISTISCHEM RING ZUR
ERHÖHUNG DER SCHUTZWIRKUNG

SPRENGDECKE OHNE RING

Diese Sprengdecke dient der Abdeckung des großen und kleinen Asservatentransportbehälters. Sie wurde aus mehreren Lagen TWARON®-Gewebe gefertigt. Ihr mittlerer Bereich verfügt über eine doppelte Lage und wird zusätzlich durch eine TWARON®-Gummilaminatereinlage (600 mm x 600 mm) vor einem möglichen Durchschlag geschützt. Die Decke kann über die Halteschlaufen mithilfe eines Haken- und Leinensatzes oder eines Fernlenkmanipulators bewegt werden.



Sprengdecke 2,2 m x 2,2 m mit Laminatereinlage für den großen und kleinen Asservatentransportbehälter.

SPRENGDECKE MIT RING

Der Ring ist aus mehreren Lagen TWARON®-Gewebe gewickelt, als äußerer Abschluss dient eine gummierte TWARON®-Gewebebelage. Die Gewebefalten sind horizontal miteinander verklebt und schaffen eine feste Verbindung des Ringmantels.



Durchmesser: ca. 56 cm,
Höhe: ca. 26 cm