



TAC 6E

LEICHTER UND MODULARER SCHUTZANZUG

Der TAC 6E ist die neue Generation der leichten modularen Schutzanzüge von Med-Eng dar. Dieser Anzug wurde speziell für Einsätze entwickelt, in denen die Einsatzkraft Schutz vor Detonationsdruck, Splitterwirkung und Hitze benötigt, aber keinen schweren Bombenschutzanzug tragen kann.

MODULARE SCHUTZKOMPONENTEN

Durch sein modulares Konzept ist der TAC 6E äußerst flexibel und lässt sich individuell an das jeweilige Einsatzszenario anpassen. Der Anzugträger kann somit das Schutzniveau für seinen Einsatz selbst bestimmen. Die einzelnen Komponenten sind so konzipiert, dass sie die körperliche Beanspruchung auf ein Minimum reduzieren und dem Träger eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglichen. Insgesamt besteht der TAC 6E aus vierzehn Einzelkomponenten. Sie sind in zahlreichen Größen für eine ergonomische Passform erhältlich.

- Modulares Design:
Individuell nach Einsatzanforderung konfigurierbar
- Hohe Flexibilität und Beweglichkeit
- Schutz vor Detonationsdruck, Splitterwirkung und Hitze/Flammen
- Dazu erhältlich: Helm und Visiersysteme



Der TAC 6E ist erhältlich in den Farben:

- Schwarz
- Olivgrün
- Wüstenbräune

Verfügbare Größen:

Large, Medium und Small, jeweils in den Ausprägungen "short", "regular" und "large"

TAC-WESTE

Die TAC-Weste bietet einen Splitterschutz nach V50-Bewertung (17 gr.) von 580 m/s und wird über dem Kummerbund / den Hosenträger des TAC 6E getragen. Die Taschen im Seiten-, Brust- und Rückenbereich ermöglichen dem Anwender den Schutzwert durch Einlegen von Einschubplatten zu erhöhen. Zudem verfügt die Weste über Extrahierungsgriffe an der Rückseite der Schulter und eine „Push-to-Talk“-Funk-Befestigung.

SCHULTERPROTEKTOR

Der Schulterprotektor kann an der linken Schulter mühelos über einen Klettverschluss geöffnet werden. Somit können Erste-Hilfe-Maßnahmen schneller durchgeführt werden, ohne dass der Anzugträger Helm, Visier und Atemschutz abnehmen muss. Insbesondere bei CBRN-Szenarien wird zusätzlich das Schutzniveau für den Anzugträger erhöht. Zudem verfügen die Schulterpatches über angehobene Ecken, die dem Anwender das Justieren seiner Waffe erleichtern. MOLLE Patches (Lasercut) auf Höhe beider Schulterblätter ermöglichen die Befestigung von weiterem Equipment wie z. B. dem EOD® 10 Hydration System.



TAC-VISIERE

Für den TAC 6E sind Einsatzhelme der MICH-Serie sowie verschiedene TAC-Visiere mit unterschiedlichen Schutzklassen nach dem V50-Standard erhältlich. Der Schutzwert und das Gewicht variieren je nach Modell, doch alle Visiere bieten einen hohen Schutz gegen Splitterwirkungen und auftretende Druckwellen nach Detonationen. Eine Spezialbeschichtung schützt vor Beschlag und Zerkratzen.

- **TAC-550:** bietet Splitterschutz bis zu 550 m/s
- **TAC-450:** bietet Splitterschutz von 450 m/s
- **TAC-250-BA:** bietet Splitterschutz von 250 m/s und kann mit einer Atemschutzmaske getragen werden.