



T7

LEICHTE TAKTISCHE SCHUTZWESTE

T7 TACTICAL-VEST

Diese funktionale ballistische Schutzweste aus strapazierfähigem Nylongewebe mit wasserabweisender Urethan-Beschichtung wurde speziell für anspruchsvolle Situationen in taktischen Einsätzen entwickelt. Sie bietet individuell verstellbare Riemen für einen perfekten Sitz. Dank des Meshgewebes am Schulter/Rücken- und Brust/Bauchbereich ermöglicht die Weste eine hervorragende Belüftung und verbesserten Tragekomfort, selbst bei längeren Einsätzen.

Molle-Gurtbänder und ein zusätzlicher Kummerbund gewährleisten eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten für Taschen und Zubehör. Integrierte ballistische Einsätze bieten eine größtmögliche Abdeckung und Splitterschutz.

KOMBINIERBAR MIT TAC 6E

Die taktische Schutzweste bietet in Kombination mit dem Schutzanzug Med-Eng TAC 6E eine alternative Explosionsschutz-Option, die auf geringerem Gewicht, größerer Mobilität und modularen Komponenten basiert. Jedoch ersetzt diese Lösung keinen vollständigen Bombenschutzanzug.

Zusätzliche Ausrüstung, wie Med-Eng TAC Visors und ARC Visors mit verschiedenen Kampfhelmen und taktischen Helmen, erweitert die Einsatzmöglichkeiten der T7 Tactical Vest und trägt zur umfassenden Sicherheit des Benutzers in verschiedenen Szenarien bei.

SCHULTERPROTEKTOR

Der Schulterprotektor kann an der linken Schulter mühelos über einen Klettverschluss geöffnet werden. Somit können Erste-Hilfe-Maßnahmen schneller durchgeführt werden, ohne dass der Anzugträger Helm, Visier und Atemschutz abnehmen muss. Zudem verfügen die Schulterpatches über angehobene Ecken, die dem Anwender den Gebrauch seiner Waffe erleichtern. MOLLE Patches (Lasercut) auf Höhe beider Schulterblätter ermöglichen die Befestigung von weiterem Equipment wie z. B. dem EOD® 10 Hydration System.

VORTEILE

- Verstellbare Schulterriemen (für bessere Abdeckung und Komfort)
- Hohe Flexibilität und Beweglichkeit
- Ballistisches Aufhängesystem für exakte Platzierung der Platten
- Strapazierfähiges Dual-Denier-Cordura-Nylongewebe mit wasserabweisender Urethan-Beschichtung
- Externer ballistischer Kummerbund mit MOLLE-Gurtband



Die T7 Schutzweste ist erhältlich in den Farben:

-  Schwarz
-  Grün (Olive Drab)
-  Coyote

Verfügbare Größen:

Extra Small/Small (Gewicht 4,3 kg)
Körpergröße 157 bis 173 cm
Brustumfang 71 bis 91 cm

Medium/Large (Gewicht 5,0 kg)
Körpergröße 165 bis 175 cm
Brustumfang 94 bis 114 cm

Extra Large/2XLarge (Gewicht 5,3 kg)
Körpergröße 173 bis 188 cm
Brustumfang 117 bis 137 cm

GEPRÜFTE BALLISTISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Die T7-Schutzweste wurde unter Einhaltung international anerkannter Standards auf Splitter- und Beschussschutz geprüft. Dabei kamen unabhängige, zertifizierte Prüflabore zum Einsatz.

Im Rahmen der Splitterschutztests nach MIL-STD-662F und NATO STANAG AEP-2920 wurden sowohl die Weste als auch die starren Schutzplatten geprüft. Zum Einsatz kam ein standardisiertes Fragment-Simulationsprojektil mit einem Gewicht von 1,1 g. *In sämtlichen Prüfungen lagen die gemessenen V50-Werte über den geforderten Spezifikationen.*

Die Weste erfüllt die Anforderungen der NIJ-Norm 0101.06 (Juli 2008) für die Schutzklasse IIIA. Damit bietet sie ballistischen Schutz gegen typische Kurzwaffenmunition, wie sie im polizeilichen und sicherheitsbehördlichen Umfeld vorkommt.



T7 Taktische Schutzweste Komponenten	1.1 gram (17-grain) FSP	
	V50 (m/s)	V50 (ft/s)
Schutzweste, Kragen, Rückenprotektor	580	1903

Bedrohung	Referenzgeschwindigkeit	
	(m/s)	(ft/s)
.357 SIG FMJ Flat Nose (FN), 8.1 g (125 gr)	448 ± 9.1	1470 ± 30
.44 Magnum Semi Jacketed Hollow Point (SJHP), 15,6 g (240 gr.)	436 ± 9.1	1430 ± 30