



# TÜRÖFFNER ROMALI

FÜR DEN TAKTISCHEN EINSATZ IN VERBINDUNG  
MIT HAKEN- UND LEINENSÄTZE

## ROBUST UND HANDLICH

Der Türöffner Romali findet seinen Einsatz bei der Türöffnung in taktischen Einsätzen in Verbindung mit Haken- und Leinensätzen. Trotz seines geringen Gewichts und seinen kompakten Abmessungen ist er sehr robust. Die dazugehörige Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Gewebe ist zur unkomplizierten Befestigung an Molle-Tragesystemen geeignet.

## FLEXIBEL EINSETZBAR

Das von der ELP GmbH vertriebene EOD-Werkzeug ist nahezu bei allen Türen, die in Laufrichtung öffnen, einsetzbar. Handelsüblichen Brandschutztüren mit Flammenschutzlippen stellen für diesen Türöffner kein Problem dar. Insbesondere bei taktischen Einsätzen unter Verwendung von Haken- und Leinensätzen ist dieser Türöffner sehr effizient.

## EINFACHE BEDIENUNG AUS SICHERER ENTFERNUNG

Der Türöffner Romali wird mittels einer Befestigungsklinke am Fußboden in den Türfalz des Türrahmens geschoben. Sobald er sicher positioniert ist, wird eine Auslöseleine durch den Auslösebolzen geführt. Durch das Entfernen des Sicherungsringes ist der Türöffner einsatzbereit. Erst jetzt kann durch ziehen der Auslöseleine der Auslösebolzen entfernt werden – dadurch ist der Gasdruckdämpfer entsperrt und der Öffnungsstempel fährt aus.



### EIGENSCHAFTEN:

- Geringes Gewicht (520 g ohne Tasche/720 g mit Tasche)
- Hochmobil und robust
- Intuitives Handling
- Bedienung aus sicherer Entfernung
- Direkt einsatzbereit
- besonders effektiv in Verbindung mit Haken- und Leinensätze